


# お願い

## ■ 外出時には.....

外出や、おやすみの際は、上げ下げ窓を閉じ、上げ下げロックを掛けてください。

## ■ 障子の上げ下げが重くなったら...



砂等が障子の歯車に付着し、開閉が重くなることがあります。この場合、障子上部の両端(矢印部)



より水をこぼしながら障子を上・下に動かし、砂等を洗い流してください。

## ■ 網戸を取り外すには.....

- ① 障子を中央に移動し、室内側から固定ねじ(4カ所)を外します。
- ② 室内側から網戸格子を外します。取付けは、逆の手順で行ってください。



A部詳細図

