

ハンドル・シリンダー・サムターン 取付説明書

■ ハンドル・シリンダー・サムターンの取り付け方

1. シリンダー・サムターンを、取り付けてください。扉外側よりシリンダー(A)を、ケースにさし込んでください。
(ケースの角穴(B)と、シリンダーの出張り(C)を合わせる)
扉内側より(デットボルト(D)が引込んだ状態で)サムターンツマミ(E)を縦にして、サムターン(F)をケースにさし込み取付ビス(G)にて、シリンダー・サムターンを固定してください。
2. ハンドル座を取り付けてください。
扉外側より、外側ハンドル座(H)をケースにさし込み、扉内側より内側ハンドル座(I)を取付ビス(J)にて取り付けてください。
3. ハンドルを取り付けてください。
外側ハンドルに付いているハンドル固定ビス(K)を外します。
次に、扉外側より外側ハンドル(K)をケースの角穴に合わせてさし込み、内側ハンドル(L)を挿入し、ハンドル固定ビス(M)にて固定してください。

【お願い】

シリンダーを取り付ける際、シリンダーリングを反時計回りに外側に突出するまで回してください。
シリンダー・サムターン取り付け後、ドアと密着するようにシリンダーリングを回してください。

注) 防犯サムターン錠を取り付ける場合がありますので、
「別部品箱の取付説明書をご覧ください」

※本図は右勝手を示す。

※A、F、Gは別売部品となります。

