





トステム株式会社

上・縦枠アンカー 取付け説明書

■お願い



- 下枠用は、枠に同梱されています。

■使用ねじ・部品一覧表

①	②	③
		
上・縦枠アンカー	皿小ねじM4×30 上枠用	皿小ねじM4×16 縦枠用


■取付け順序

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを差し込みます。
2. 躯体取付け穴より、皿小ねじで固定します。



■上・縦枠用アンカーねじ止め位置

(ランマ付き)



(ランマ無し)

