



ラベラー一覧表(デュオ)

商品名	ラベル図	ラベル貼り付け場所
内倒し窓	<div data-bbox="537 279 1668 502"> <p>外面清掃方法</p>  <ol style="list-style-type: none"> 障子を閉めます。 ツマミを外に押し出します。 ツマミが止まるまで下側に下げてください。 障子が止まるまで手を添えて開きます。 清掃後は障子を閉めて、ツマミを固定位置にセットします。 <p>※ツマミが室内側に戻ることを確認してください。</p> <p>※障子を開く際、衝撃が大きいため必ず手を添えてください。</p> <p>ツマミ固定位置</p> <p>必ず障子を閉めた状態で操作してください。</p> </div>	右縦框
	<div data-bbox="492 598 1736 742"> <p>障子の開き角度調整方法</p>  <ol style="list-style-type: none"> 障子を閉めます。 ツマミを窓外側に押し、少し下側にスライドさせ手をはなします。 ツマミの上下を軽くつまんでスライドさせ、固定位置にセトします。 <p>※ツマミが室内側に戻ることを確認してください。</p> <p>外面清掃方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 障子を閉めます。 ツマミを外に押し出します。 ツマミが止まるまで下側に下げてください。 障子が止まるまで手を添えて開きます。 清掃後は調整方法と同じ操作を行ってください。 <p>※障子を開く際、衝撃が大きいため必ず手を添えてください。</p> <p>ツマミ固定位置</p> <p>固定位置 角度小</p> <p>固定位置 角度大</p> <p>必ず障子を閉めた状態で操作してください。</p> </div>	
内倒し窓用網戸	<div data-bbox="548 805 1668 1013"> <p>▲ 注意</p> <p>網戸の落下防止のため、両側の外れ止めを必ずセットしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ねじをゆるめる。 外れ止めを上げる。 ねじを締める。  <p>トステム株式会社 内倒し窓 固定式網戸</p> <p>商品コード</p> <p>ロットNo</p> </div>	上棧