





ラベル一覧表(シンフォニーウッディー/マイルド)

商品名	ラベル図		ラベル貼り付け場所
<p>上げ下げ窓SH</p>	<p>H < 907</p>	<p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●窓が倒れるおそれがありますので、下記事項をお守りください。 ・窓を30°より倒しすぎないでください。 ・清掃後に窓を戻したら、窓の上部を手前に引いて外れないことを確認してください。 <p>ガラス外面の清掃方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を5cmほどあけます。 ②左右のつまみを内側に引き寄せたまま、手前に30°程倒します。 ③窓を手で支えたまま、ガラスの外面を清掃します。  <p>※清掃後、窓を元に戻す時は、水平に窓を起こして「パチン」と枠にはまるまで押し付けてください。(窓をななめにするとはまりません。)</p>	<p>上棧</p>
	<p>H ≧ 907</p>	<p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●清掃後に窓を戻したら、窓の上部を手前に引いて外れないことを確認してください。窓が倒れるおそれがあります。 <p>ガラス外面の清掃方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を5cmほどあけます。 ②左右のつまみを内側に引き寄せたまま、手前に倒します。(ガラスの外面を清掃できます。)  <p>※清掃後、窓を元に戻す時は、水平に窓を起こして「パチン」と枠にはまるまで押し付けてください。(窓をななめにすると、はまりません。)</p>	
	<p>販売終了・廃止品</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バラナーは、サッシ施工後に最終調整をおこなってください。 ●障子の上げと下げの力が、ほぼ同じになるように調整してください。 ※最終調整後、このラベルをはがしてください。 ●上枠カバー材が上枠の溝にはめ込まれていることを確認してください。 		<p>上枠カバー</p>
<p>上げ下げ窓SH用 網戸</p>	<p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●外れ止めは、網戸の左側の上下にありまします。落下防止のため、必ずセットしてください。 ●網戸は途中で止まらないうちで構構になつていいます。開閉時は、把手を持つたまま操作してください。 <p>網戸の外し方</p> <ol style="list-style-type: none"> ①つまみを引上げて外れ止めを解除します。 ※左右のつまみを同時に引上げます。 ②網戸を左側に押付け、外側へ倒します。 ※取付けは逆の手順になります。 		<p>左縦框</p>
	<p>網戸の操作方法</p> <p><網戸の開け方></p>  <ol style="list-style-type: none"> ①把手に手をかけ、網戸を上を動かします。 ②カチッと音がするまで上げると、網戸が固定されます。 <p><網戸の下げ方></p>  <ol style="list-style-type: none"> ③把手に付いているボタンを矢印方向に押しします。 ④そのまま網戸を下げます。必ず網戸を添え下げて手で添えてください。 		<p>右縦框</p>