




商品名		ラベル図	ラベル貼り付け場所
よこすべり出し窓	本体	<p>【注意】 清掃で障子を大きく開く時は、障子を外側に押しなが ら開いてください。</p> 	左縦枠
開き網戸	—	<p>網戸枠の取付け方</p> <p>● 縦枠下部の切欠きを ピースの奥に入れてか ら、上部をはめます。 ※ 取付け後、このレベルはま がしてください。</p> 	右縦枠
	—	<p>TOSTEM NCVオハラ 開き網戸</p> <p>取付方法</p>  <p>① 網戸枠上部の軸受 けに軸を入れる。 ② レバーを倒し、軸受 けに軸を落とし込む。</p>	右縦枠 【～2014/09】
	—	<p>LIXIL Tostem</p>  <p>網戸取付け方法 ① 網戸枠の上 部の軸受け に軸を入 れます。 ② レバーを倒 し、軸受け に軸を落と し込みます。</p>	上下棧吊元側 【2014/10～】
面付上げ下げ窓	本体	<p>ガラス外面の 清掃方法手順</p>  <p>① 障子を一段上げます。③内側にスライドさせ障子を閉じます。 ② ボタンを押しながら <障子の倒し方> ④ 障子に手を添 えながら倒し てください。</p> <p>清掃後 <障子の戻し方> ⑤ 左右のつまみが中央になっていることを確認してください。 ⑥ 左右のラッチが枠にかりかちっ音が出るまで窓外側 に押し付けます。 ⑦ 障子を戻したあと障子の上部をもち外れないこ とを確認してください。障子が倒れる恐れがあり ます。</p>	上棧
	本体	<p>障子を開閉する時は 取っ手を持って、障子を 少し浮かせてから、ツマ ミを押してください。</p> <p>障子を閉める時は 必ず取っ手を手で支え、 静かに下げてください。</p>	下棧