


65


お願い

- 外出時には………
外出や、おやすみの際は上げ下げ窓を全閉し
上げ下げロックを掛けてください。(2カ所)
- 網戸を取り外すには………
①障子を中央に移動し室内側からA・A'部4カ所の
ねじ(皿小ねじM4×10)を外します。
②室外側から網戸格子を外します。
取付けは逆の手順で行ってください。

〔A部詳細図〕



- ロックがかかりにくい場合・上げ下げが重い場合は
①障子を閉じ、内外障子の召合わせが重なるか
確認してください。
②召合わせ部がずれている場合、内障子下部
両端にある調整ねじを回して調整します。



①


シルバーグレイ1色 (ベタ)

- △ 使用する形材色名
オータムブラウン
ブラック


お願い

- 外出時には………
外出や、おやすみの際は上げ下げ窓を全閉し
上げ下げロックを掛けてください。(2カ所)
- 網戸を取り外すには………
①障子を中央に移動し室内側からA・A'部4カ所の
ねじ(皿小ねじM4×10)を外します。
②室外側から網戸格子を外します。
取付けは逆の手順で行ってください。

〔A部詳細図〕



- ロックがかかりにくい場合・上げ下げが重い場合は
①障子を閉じ、内外障子の召合わせが重なるか
確認してください。
②召合わせ部がずれている場合、内障子下部
両端にある調整ねじを回して調整します。



②

スミ1色 (ベタ)

- △ 使用する形材色名
ホワイト
ブロンズ艶消し
ステンカラー