


排煙錠受 調整方法



排煙錠のラッチのかかりがゆるく、障子がガタつく様な場合には排煙錠受を一端はずし、スペーサーの枚数を調整して下さい。

最後に排煙錠受をネジ止めする際は部品が動かない様にしっかりと止めて下さい。