





ラベル一覧表(デュオ)

商品名	ラベル図	ラベル貼り付け場所
<p>たてすべり出し窓 小開口アーム</p>	<p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●安全のため、障子に寄りかかったり、押し回らないでください。</li> <li>●防犯のため、外出・就寝時には必ず、窓を閉めて施錠してください。</li> </ul> <p><b>小開口の解除</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●操作はハンドルを持って行ってください。</li> <li>①アームを室内側に引き寄せてください。</li> <li>②解錠位置にてアームをピンから引き抜くと全開できます。</li> <li>※障子を閉めると、小開口状態に戻ります。</li> </ul> 	<p>—</p>
<p>大型スクエア窓</p>	<p><b>注意</b></p> <p>安全のため、非常時以外は小開口アームの解除は行わないでください。</p> <p><b>アームの解除</b></p> <p>解錠位置にてアームをピンから引き抜くと全開できます。</p> <p>※障子を閉めると、小開口状態に戻ります。</p> 	<p>右縦框</p>
	<p><b>お願い</b></p>  <p>アームの連結部が破損 アームを枠に取付ける時に障子が片落ちしない様に、必ず支えて取付けしてください。</p>	<p>ネジセット内</p>
<p>オーニング窓 よこすべり出し窓 オペレータータイプ</p>	<p><b>お願い</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●スポンジ(青)は、ハンドルを取り付ける直前まで外さないでください。障子がぬかなくなるように取り付け。</li> </ul>	<p>縦枠</p>
<p>押出窓</p>	<p><b>お願い</b></p> <p>A部のようすき間がある場合は、矢印方向へ下棧アタッチメントを動かして左右共すき間がないように調整してください。</p> 	<p>下棧</p>