TOEX

仮設ライト GQ－7型

取付説明書

保管用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）

痛んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。

●電源コードや電源プラグの修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

■異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く

異常が収まったことを確認し、工事店、販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

必ず守る

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にはさわらない

やけどの原因となることがあります。

接触禁止

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

●器具に表示のナショナルランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

1 カバーを外す
カバーを左に回す

2 ランプを交換する

3 カバーを取り付ける
カバーを右に回す



⚠警告

カバーの取り付けは確実に行ってください。
浸水による火災・感電の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃をしてください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形ミニレフ電球（ホワイト・100V 用・E17）	1500時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

この紙は再生紙を使用しています。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
取付説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■屋外でご使用の場合は、防水コンセント〈JIS防雨型〉を使う
守らないと、火災・感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
（電源プラグを抜いてください。）
異常状態がおさまったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

■器具と被照射面は、50cm　以上離す
指定距離より近いと、被照射物の変色、火災のおそれがあります。

■交流100 ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■指定の場所に取り付ける
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- ●草・木などで器具がおおわれる場所
- ●浴室などの湿気が多い場所
- ●水のたまる場所
- ●器具が倒れるような傾斜のある場所

⚠注意

■コードをコンクリートや土で埋めない
コードが損傷し、火災や感電の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

⚠ 器具の取り付けは説明書に従い確実に行う
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります

右図のように器具を分離してください。



1 地面（土）にスティックを差し込む

・土が固くて差し込みにくい場合は、〇印の部分に当て木を当てて木づち等でたたいて差し込んでください。スティックが十分に固定されている事を確認してください。

スティック差し込み方法



2 ソケットにランプを取り付ける

取り付けが不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。

3 本体にカバーを取り付ける

4 ジョイントをスティックに差し込む

セットネジを締め付けて固定する

5 照射方向を調整する

①照射方向を合わせ、セットネジで締め付ける。
②ツマミをゆるめて照射角度を合わせ、ツマミで締め付ける。



取説コード
UA081

東洋エクステリア株式会社

199801A __1009
200702F __1009