ロフトはしご

保管用

取扱説明書

このたびは、ロフトはしごをお買上げ頂きまして、まことにありがとうございます。
■この「**取扱説明書**」をよくお読み頂き、正しく、安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。
■特に【**安全上のご注意**】は必ずお読みください。



日軽形材株式会社
NIKKEI EXTRUSIONS COMPANY,LTD

◆ はしごの使いかた ◆



高く持ち上げるとはしごがはずれる場合がありますのでゆっくりと持ち上げてください（10㎝まで）



はしごを引きずらない様に（床をキズつける）
また横方向に振れないように引き出してください

収納時は❶～❸の手順と同様に
収納してください



最後まで引出さないと昇降時の事故・ケガの原因になりますので注意してください

収納状態ははしごが床面に垂直に接地するようにしてください。



◆ 知っておいていただきたい事 ◆

■長期間使用いたしますと、ビス・ボルト・ナット類がゆるむ場合がありますので、保守点検（ます締め）を時々行ってください。

◆ 安全上のご注意 ◆

■ここに示す事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、よくお読みいただき、必ず守ってください。

① ビスナット類を取外したり、緩めたり又はゆるんだ状態での使用はやめてください。調整が必要な時は工務店などに任せてください。



② 幼児や身体の不自由な方の使用には充分気をつけてください。



③ 手摺を持たず、はしごに背を向けての昇降はおやめください。

④ はしごは最後までスライドして引出してから使用してください。



⑤ 収納してあるはしごには昇らないでください。



⑥ スリッパや靴下などを履いたままの昇降は、大変滑りやすく危険ですのでおやめください。



⑦ はしごからの飛び降り、はしごの揺さぶりはおやめください。



⑧ はしごの昇降は、必ず1段ずつ昇り降りしてください。



⑨ 専用取付金具以外でのご使用は非常に危険ですのでおやめください。



⑩ 両手で荷物を持っての昇降は非常に危険ですのでおやめください。



⑪ 150㎏以上の荷重はかけないでください。（制限重量を超えた使用は、破損等の原因となり非常に危険です）



⑫ 屋外での使用及び本来の使用目的以外では、お使いにならないでください。



⑬ 角度許容範囲内で使用してください。（63~73度）



⑭ スライド部の隙間に指や物を入れないでください。ケガや故障の原因になります。



⑮ はしごを横に引っぱったり、押したり、突き上げたりしないでください。はずれる恐れがあり、事故・ケガの原因になります。



⑯ 上部からのスライド操作はしないでください。



◆ お手入れの方法 ◆

■汚れは、やわらかい布で拭きとってください。
■清掃は中性洗剤で行ってください。
■滑りやすいワックス等は使用しないでください。

製品に関するお問い合わせ等は、下記までお願い致します。

㈱ 日軽形材株式会社
加工品ビジネスユニット
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4－1－1
TEL:06－6223－3591