



KB階段・吹抜け用手すり

取扱い説明書

■重要なお知らせ

ご使用前に

安全のため、必ずお守りください。「KB階段・吹抜け用手すり」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書に従ってください。

もしこの取扱い説明書に従わず、乱用又は誤用によるケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

1.この取扱い説明書の他にも、あらゆる危険が想定されます。

従って、「KB階段・吹抜け用手すり」のご使用およびお手入れを行う際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。

2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。

お願い

- ご使用前に点検して異常がある場合は使用せず、工務店様・販売店様または当社お客様センターにお問い合わせください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。
- 製品の設置や修理は必ず専門業者に依頼してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

問い合わせ内容	連絡先窓口	TEL
商品全般	お客様相談センター	0120-126-001
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	0120-413-433

■お手入れ方法・メンテナンスについて

●金属部・木部

日常のお手入れはやわらかい布でから拭きしてください。

汚れがひどいときは、かたく絞ったぬれぞうきんで拭き取ってください。

その後、乾いた布で拭き取ってください。

●パネル部

パネル専用の取扱い説明書を参照ください。

●製品の点検

定期的に(年1回程度)に、ねじ類のゆるみを点検してください。

ゆるみやがたつきがある場合は工務店様・販売店様にご連絡ください。

■ご使用時に注意いただきたいこと

▲ 警告 取扱いを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。

- 手すりを使用中にゆるみやがたつきなどの異常を感じられた場合には、破損や転倒・転落のおそれがあります。
使用を中止して、工務店様・販売店様にご連絡またはご相談してください。
- 階段や手すりでの飛び跳ね、ぶら下がり、よじ登り、寄りかかり、隙間に体を入れるといった行為をしないでください。
特に横格子手すりの格子に足をかけてのぼったり、ぶら下がって遊ぶことのないよう、小さなお子様には十分ご注意ください。転落してケガをしたり、故障・破損のおそれがあります。
- 手すりなどの階段部材に強い衝撃を加えたり、故意に手すりをゆすったりしないでください。
故障・破損する場合があります。

▲ 注意 取扱いを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

- 本製品は、意匠により、手すりや踏板に大きく空間が開いている箇所があります。
階段手すりの格子の間や格子と手すり・踏板の間に手・足・頭を入れないでください。
また、階段手すりのパネルと踏板の間や踏板間に足・頭を入れないでください。
転落や挟まれてケガをするおそれがあります。
- 階段手すりの横格子・パネルのV字箇所に指や手を入れないでください。ケガをするおそれがあります。

ご案内

- ・本階段は、桁で支えている構造上、ご使用状況や環境によっては揺れ・音を感じる場合がありますが、強度上問題はありません。
- ・踏板の角部にはケガ防止のため、クッション材(市販品)を取り付けることをおすすめします。