

LIXIL ジオーナ門扉 鋳物パネル

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。
- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

<施工上のご注意>



注意

- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、機能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。



ポイント

- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全带、眼、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。

■梱包明細表

【1】門扉本体

| 名称 | 略図 | 員数 |
|----------|----|----|
| 門扉本体 | | 1 |
| 鋳物押さえ部品 | | 2 |
| 押さえ部品カバー | | 2 |

【2】鋳物パネル

| 名称 | 略図 | 員数 |
|-------------------------|----|----|
| 鋳物パネル | | 1 |
| 【2-1】M4×10 トラス小ネジD=8 | | 6 |

1. 鋳物パネルの取付け ※図は右勝手を示す

図1-1

①図にしたがい鋳物パネルを取付けてください。(図1-1参照)

②押さえ部品カバーを強く押込んでください。(図1-2参照)

図1-2

ポイント

- 鋳物パネルの上下、左右の隙間が、均等になるように位置を調整して、【2-1】を締め込んでください。
- 扉を水平にして組立てを行なうと組付けやすくなります。
- 【2-1】ネジ固定の締め付け推奨トルクは $2.0 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($19.6 \pm 4.9 \text{ kgf} \cdot \text{m}$)です。締め付け後に緩みがないか確認してください。

取説コード

A550

JZZ623818B
201212A_1041
201607C_1048