

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために
取扱説明書

ハイ千峰門扉
－ハイ千峰錠仕様－

もくじ

1. 安全のために必ず守ってください	1
2. 各部の名称	3
3. 使用方法	5
3-1 錠の操作方法	5
3-2 落し棒の操作方法	5
3-3 ご注意とお願い	6
4. お手入れについて	6
5. 修理	6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
 お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知つておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




- 開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠ 注意



- 門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠ 注意




- 強風時には必ず施錠し落し棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意




- 落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げるて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意



- 落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を、落し棒の掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。


⚠ 注意




- 把手やアームを持って門扉を開閉するときには、扉に手を当てないように注意してください。

2 各部の名称


(1)両開き




(2)片開き



(3) 3枚折戸




(4) 4枚折戸



3 使用方法

3-1 錠の操作方法




①把手またはアームをにぎってまわすと、アームが外れ、押すと門扉が開きます。

②門扉を閉めるには、門扉を閉じてアームが錠受け座に納まるようにします。

3-2 落し棒の操作方法

(1) 落し棒の落し方



①門扉を固定するには、落し棒受けのあるところで落し棒操作つまみを持って、落し棒を少し持ち上げます。


②落し棒操作つまみを90°回転します。

③落し棒操作つまみを持って落し棒を下げ、落し棒受けに入れます。

補足

- 片開き仕様には落し棒はありません。

(2) 落し棒の上げ方



①落し棒を上げて門扉を開くには、落し棒操作つまみを、持ち上げます。

②落し棒操作つまみを90°回転して、落し棒ホルダーの受け部（※1）に落し棒操作つまみをのせます。

補足

- 片開き仕様には落し棒はありません。

3-3 ご注意とお願ひ

⚠ 注意

- 製品に不具合が生じた場合、むやみに分解しないでください。

お願ひ

- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願ひ

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

(2) キズの補修

①あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名
製 品 名		ご 住 所
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号
施 工 店 名		そ の 他

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことを約束するものです。
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、
お客様相談センターにもご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客様相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード
UA111
KCW574589D
200209A_1006
202306C_1047