



IXIL ラフィス 室内ドア ライン枠 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。



■守っていただきたいこと

▲警告 …施工を誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。

▲注意 …施工を誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲警告



●下記のような医用電子機器を使用されている方は、操作を行わないでください。各医用電子機器に誤作動をまねくおそれがあります。

- (1)ペースメーカー等の体内埋込型機器
- (2)人工心肺等の生命維持用機器
- (3)装着型の心電計等

保管・施工前のお願い

- 取付け後の損傷は免責となるため、開梱時に必ず検品をしてください。
製品に不具合があった場合は、取付け前にお買い求め店までご連絡ください。
- 本体は、ソリ・ねじれ防止のため以下の場所には置かないでください。
(直射日光が当たる・昼夜で温度差が激しい・湿気が多い)
- 壁内結露が発生する可能性がある場合は、枠部材に防水処理をしてください。
- 本体部品が損傷し開閉に支障きたすため、落下させたり衝撃を加えないでください。
- テープは表面シートに貼ると、はがす際にシートが損傷するため貼らないでください。
- 立て置きでの長期保管はソリ・ねじれとなるため、寝かせた状態にしてください。
- 本体損傷防止のため、建築工事中は、施工後に吊込むことをおすすめします。

重要チェック項目


No.	チェック内容	
1	躯体開口寸法を指定通りにしましたか？（開口W公差 +4、-0）	<input type="checkbox"/>
2	本体側丁番(上)のロックねじが締められていますか？	<input type="checkbox"/>




このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

●ドアソフトモーション(オプション)の取付けについて

ドアソフトモーション(オプション)は、施工後に取付けします。ドアソフトモーション同梱の取説をご確認いただき、天井のソフトモーション取付け位置には下地を入れてください。



■部品・部材明細



コンパクトピボット丁番セットL/R(別売り)

※図はR用の場合を示す。


●上側丁番



●下側丁番




ハンドルセット(別売り)




錠セット(別売り)



埋込沓すりセット(別売り)



薄床見切り(別売り)




□開口部の施工

開口部施工上のお願い

- 開閉不良になるため、以下のことを行ってください。
 - ・柱間寸法公差(+4、-0)を守ってください。
 - ・幅特寸時は特寸W寸法を確認してください。
 - ・下げ振りを使って柱が垂直になるよう設置してください。
- 製品不具合となるため、全て含水率20%以下の材料を使用してください。
- 【軽量鉄骨に施工する場合】
施工不良となるため、必ず木枠を入れてください。


- ①柱間寸法Aが下表の寸法になるよう柱を設置してください。
- ②縦枠現物合わせでまぐさを施工してください。



公差：+4mm、-0mm

W呼称	枠外W寸法	寸法A
055	648	648
06	734	734
065	754	754
07	805	805
08	824	824
09	868	868

※柱、床、まぐさの水平・垂直がでていないと、枠が下図のようになり、不具合現象につながります。




2 床の施工

床施工上のお願い


- 正しく施工できなくなるため、床を見切る場合は以下を守ってください。
 - ・指定の位置で見切ってください。
 - ・補強材を入れてください。

①床を見切る場合は下図の位置にすき間をあけて床材を張ります。

■埋込沓摺



■薄床見切り



3 縦柵下地材の取付け


縦柵下地材取付け上のお願い

- 正しく施工できなくなるため、取付け前に下地材長さを確認してください。

- ①柱の前面に合わせて922mmの下側下地材を柱にねじ固定してください。
- ②戸先のみ、上側下地材を42mm切断してください。
- ③上側下地材を下側下地材の上にねじ固定してください。戸先の上側下地材は下側下地材と42mmあけてねじ固定してください。

■縦柵用部品セット

部品名		数量
DNビス φ3.8×50		12本




4 縦枠の取付け

① 縦枠下地材の上に縦枠をねじ固定します。

■ 縦枠用部品セット

部品名	数量
トラスタッピンねじ φ4×50	14本




5 天井ボードの施工

天井ボード施工上のお願ひ

●縦枠と天井の間にすき間があくため、天井ボードは縦枠に合わせて施工してください。

①縦枠との間にすき間があかないよう天井ボードを取付けてください。



6 上枠の取付け 三方枠仕様時のみ


上枠取付け上のお願ひ

●取付けが出来ないため、天井施工後に取付けてください。

- ①上枠端部ピースを上枠にはめ込みます。
- ②上枠を特平タッピンねじで固定します。端部のねじは皿タッピンねじで上枠端部ピースと共締めします。

■上枠部品セット

部品名		数量
皿タッピンねじ φ4×25		2本
特平タッピンねじ φ4×35		2(3)本



7 埋込沓摺の取付け


埋込沓摺取付け上のお願ひ

- 部材の変形につながるため、埋込沓摺の下に必ず補強材を入れてください。
- 変形してしまうため、溝フタは一度はめ込んだら取外さないでください。


- ①埋込沓摺をねじ固定してください。
- ②当て木をし、溝フタが均一になるまでたたき込んでください。

■埋込沓摺ねじセット

部品名		数量
なべタッピンねじ φ4×40		4本



●溝フタの取付け




8 薄床見切りの取付け


薄床見切り取付け上のお願ひ

- 床見切り材のはがれを防ぐため、以下のことを行ってください。
- ・2液タイプのエポキシ樹脂接着剤(硬化時間30分以上)を使用してください。
- ・1m/5mm幅あたり約80gの接着剤を充填してください。
- 床が汚れてしまうため、必ずマスキングをして接着剤を充填してください。

- ①床のすき間の両側にマスキングをし、エポキシ樹脂接着剤を充填してください。
- ②マスキングをはがし、部材を差し込み、はみ出た接着剤をふき取ってください。



●薄床見切りの取付け



⑨縦枠への部品取付け


縦枠への部品取付け上のお願ひ

- 開閉不良となるため、以下の床には設置しないでください。(クッションフロア、防音フロア、弾性のある床)
- 開閉に支障がでるため、ラッチ受けは正しい向きに取付けてください。

- ①ラッチ受けを同梱のねじで固定します。
- ②枠側丁番を丁番セットに同梱のねじで固定します。

■縦枠用部品セット

部品名		数量
マグネットラッチ受け		1個



⑩縦枠カバー材の取付け


縦枠カバー材取付け上のお願ひ

- 縦枠カバー材ははめると外せなくなるため、各部材の取付け位置を守ってください。
- 縦枠カバー材が変形するため、当て木をしてたたき込んでください。


- ①一番長いカバー材を吊元側縦枠にはめ込みます。
- ②長さ907.5mmのカバー材を戸先縦枠下側にはめ込みます。
- ③残ったカバー材を戸先縦枠上側にはめ込みます。

■戸先側

■吊元側




●カバー材はめ込み



たたき込みのコツ

縦枠カバー材を縦枠に対してまっすぐあてがひ、たたき込んでください。



ラフィス
室内ドア ライン枠
縦枠カバー材取付け
&取外し方法




戸先戸当たりの張付け

戸先戸当たり張付け上のお願

- 戸当たりがはがれるため、張付け面の汚れや油分を除去してから張付けてください。

- ①戸当たりを縦枠の長さに合わせてカットしてください。
- ②張付け面の汚れや油分を除去してください。
- ③戸当たりを戸先側縦枠に張付けてください。




壁面ボードの施工


壁面ボードの施工上のお願

- 正しく施工ができなくなるため、使用するボード厚は以下の通りとしてください。

●平入納まりの場合



●両入納まりの場合



幅木の施工

幅木施工上のお願い


- 施工不良となるため、幅木は以下の専用ライン幅木を使用してください。
(ライン幅木(樹脂)、(木質)、(クッション付))
- ライン幅木(樹脂)ははがれるため、壁紙の上からソフト幅木用接着剤で張付けしてください。
(ソフト幅木用接着剤：ビニル共重合系接着剤)

■ライン幅木(樹脂)


- ①壁面ボードと壁紙を施工をしてください。
- ②壁紙の上から専用接着剤でライン幅木を張付けしてください。

クロス⇒幅木の順で取付け

●平入納まりの場合



●両入納まりの場合





ラフィス
ライン幅木(樹脂)
施工説明動画



■ライン幅木(木質)(クッション付)

- ①壁面ボードを施工をしてください。
- ②ライン幅木の裏面全体に接着剤(現場手配)を塗布して張付けしてください。
- ③かかし針(200~300mmピッチ)で固定してください。

幅木⇒クロスの順で取付け




本体への部品取付け

本体への部品取付け上のお願い


- 正しく取付けできないため、取付けの際は本体の上下を確認してください。

- ①本体に本体側丁番をねじ固定します。
- ②上下の丁番に本体カバーをかぶせます。


①【本体側上丁番】




②【上部本体カバー】



①【本体側下丁番】



②【下部本体カバー】




④ドアストッパーの取付け(オプション)

ドアストッパー取付け上のお願い

- 天井納まりには取付けできません。
- 垂れ壁納まりで取付ける場合は、本体上端～天井面まで27mm以上のクリアランスを設けてください。
- 市販のドアストッパーは取付けできません。

①本体上部を切り欠き、下穴加工をして取付けます。

■本体上部取付け用(別売り)



⑩本体の吊込み

▲注意




- 丁番のロックねじを必ず締めてください。本体脱落のおそれがあります。

本体吊込み時のお願い

- 吊込みできなくなるため、上丁番のロック解除を確認してください。
- 床は傷防止のため、本体吊込み時に養生してください。
- 傷防止のため、採光窓・鏡面色表面に貼られた保護シートは手ではがしてください。



- ① 本体側下丁番の軸受けに枠側下丁番の軸を差込みます。
- ② 本体側上丁番のフックを枠側上丁番の軸に引っ掛けます。
- ③ 上丁番のロックねじを締めます。
- ④ 上下それぞれ化粧カバーを取付けます。




●本体の取外し方法

- ① 上下の化粧カバーを外してください。
- ② 上丁番のロックねじをゆるめてください。
- ③ 上丁番裏面のロックレバーを戸先側にたおしてください。
- ④ ロックレバーをたおしたまま軸から外してください。

●ロックねじ




●ロックカバー




建付け調整

建付け調整時のお願い


●製品破損となるので、必ず手回しドライバーで調整してください。



**電動
ドライバー
使用厳禁**



●上丁番調整



●奥行調整

調整可能範囲	
前 (2mm)	
後 (2mm)	


●左右調整

調整可能範囲	
吊元側 (2mm)	
戸先側 (2mm)	

- ①(奥行調整のみ) 固定ねじをゆるめてください。
- ②各調整ねじを回すと⇔の方向に本体が動きます。
- ③位置を調整して固定ねじを締めてください。


●奥行調整(ラッチ側)

- ①固定ねじをゆるめてください。
- ②トロヨケを手で動かしてください。
- ③位置を調整して固定ねじを締めてください。



調整可能範囲	
前 (2mm)	
後 (2mm)	


●上下調整



- ①カバーを外してください。
- ②上下調整ねじを回して上下調整をしてください。

調整可能範囲	
上 (2mm)	
下 (2mm)	

●下丁番調整



●左右調整

調整可能範囲	
吊元側 (2mm)	
戸先側 (2mm)	

●奥行調整

調整可能範囲	
前 (2mm)	
後 (2mm)	

- ①(奥行調整のみ) 固定ねじをゆるめてください。
- ②各調整ねじを回すと⇔の方向に本体が動きます。
- ③位置を調整して固定ねじを締めてください。


18 みえナイズウッドアストッパーの取付け

みえナイズウッドアストッパー取付け上のお願ひ


- 作動不良や製品破損となるため以下を守ってください。
 - ・ 軟質床材へは取付けしないでください。
 - ・ 建付け調整してから取付けしてください。
 - ・ 治具で床と扉のすき間を11~15mmにしてください。
 - ・ 治具を受け部品取付けまで外さないでください。
 - ・ 手動かクラッチ付きドライバーで取付けてください。
- 床暖房が破損するので、床に施工しないでください。

- ① 取付け前に建付け調整を行ってください。
- ② 受けが治具と一体となっていることを確認してください。
- ③ 取付け位置で本体凹部と治具凸部を合わせてください。
- ④ 本体高さ調整ねじをゆるめて治具に当てて固定します。
- ⑤ 治具と受けが動かないようにドアを開けねじ固定してください。
- ⑥ 治具を外して受けにベースプレートをはめてください。


■ みえナイズウッドアストッパー部品セット




③ 本体と治具の位置合わせ




④ 本体の高さ調整



⑤ 受けの固定



⑥ ベースプレートの取付け



■ 施工手順動画



■ 調整方法動画




④みえナイソウドアストッパーの取扱い方法

みえナイソウドアストッパー取扱い上のお願い


- 作動不良や製品破損となるため以下を守ってください。
 - ・ フラップが追従しない早い速度で開閉しないでください。
 - ・ ロックした状態で扉に負荷をかけないでください。
 - ・ 受け部品にワックスをかけないでください。
 - ・ 受け部品のフラップに磁気を帯びさせないでください。
 - ・ 部品に熱風等が直接あたらないようにしてください。
 - ・ ロックレバーを下げたまま開閉しないでください。
- 磁気製品が破損するため、近づけないでください。

- ① 本体が近づくとフラップが立ち上がりストッパーが作動します。
- ② ロックレバーを下げると、扉を開けた状態を維持します。
- ③ ロックレバーを上げると、ロックが解除されます。



●みえナイソウドアストッパーを使わない場合

- ① 本体固定ねじをゆるめて外してください。
- ② 本体部品を外して逆転して取付けください。




⑤困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

製品ラベルの二次元バーコードを読み取ると、メンテナンス情報にアクセスできます。
※製品ごとに合わせた情報を公開しています。




■納まり図


●縦断面図




天井納まり【三方枠】



天井納まり【上枠なし】




薄床見切り納まり



埋込沓摺り納まり

●横断面図



対応壁面ボード厚a:9.5mm、12.5mm、15mm

有効開口寸法

W呼称(枠外寸法)	A寸法	B寸法
W055(648)	529	590
W06(734)	615	676
W065(754)	635	696
W07(805)	686	747
W08(824)	705	766
W09(868)	749	810

算出式: A寸法=W-119

算出式: B寸法=W-58

DW寸法=W-47

MEMO
