

快適に使用していただくために

# 取扱説明書




## ラングベールAL型・ST型

### もくじ

1. 安全のために必ず守ってください	1
2. 各部の名称	3
3. 使用方法	5
3-1 片引き仕様の開閉方法	5
3-2 両引き仕様の開閉方法	6
3-3 落とし棒の操作方法	7
3-4 施錠・解錠方法	8
3-5 ご注意とお願い	8
4. お手入れについて	9
5. 修理	10
6. 別売り品	10

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 安全のために必ず守ってください

## ⚠ 注意




- 引戸に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。ケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意




- 引戸を開閉するときは、門柱と引戸の間や、引戸と引戸の間に手や足をはさまないように注意してください。また、引戸を途中で止めたままにしないでください。必ず全閉または全開にして落とし棒を下げ、引戸を固定してください。突風で引戸が動き、人に当たるおそれがあります。

## ⚠ 注意



- 強風時には必ず施錠し、落とし棒を下げ、引戸を固定してください。強風で引戸が開き、人に当たるおそれがあります。

## ⚠ 注意




- 錠前の受け金具(ストライク)の穴に指を入れないでください。指を切ったりケガをするおそれがあります。

**注意**



- 錠前は分解や改造をしないでください。中の部品が飛び出してケガをするおそれがあります。

**注意**




- 引戸の開閉時は、人または障害物がないことを確認してください。特に小さいお子様には十分注意してください。引戸に挟まれてケガをするおそれがあります。

**注意**



- 引戸の開閉時は、必ず把手を持ってゆっくりと開閉してください。緊急時に停止できず、人に当たるおそれがあります。


**注意**




- 落し棒受けの土砂は、落し棒の掛かりが15mm以下になる前に取除いてください。落し棒の掛かりが少ないと、保持強度が低下して強風で引戸が開き、人に当たるおそれがあります。

## 2 各部の名称



### (1) 片引きタイプ



### (2) 両引きタイプ



### (3) 錠




#### 補足

- キー Noを「5 修理」の欄に控えてください。キー Noは、キーの作製時に必要です。(※1)

# 3 使用方法


## 3-1 片引き仕様の開閉方法

### (1) 本体パネルを閉めるとき



- ①ハンドルを持って、ガイドに本体パネルのガイド受けが合うように静かに閉めます。
- ②戸当り柱のハンドル錠用ストライクにトリガーが当たると、ハンドル錠用フックが出て固定します。

### (2) 本体パネルを開けるとき




- ①ハンドルを引いて静かに本体パネルを開けます。ハンドルを引くとフックは自動で開錠されます。

#### お願い

- 本体が閉まっている状態のとき、ハンドルに開ける方向側の力が加わるとフックが開錠状態になるため、引戸を使用しないときは必ずシリンダー錠で施錠してください。

## 3-2 両引き仕様の開閉方法


### (1) 本体パネルを閉めるとき



①本体パネル受けのハンドルを持って、止まるまで静かに引き出します。

#### ⚠ 注意


●安全のため、開閉時には必ず受け台座を上げた状態で操作してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



②受け台座を下げます。


#### 🙏 お願い

●受け台座を上げたままで本体パネル掛けを閉めると破損の原因になります。本体パネル受けが閉まっているときは、必ず受け台座を下げてください。



③ハンドルを持って、本体パネル受けのガイドに本体パネル掛けのガイド受けが合うように静かに閉めます。


④本体パネル受けのハンドル錠用ストライクにトリガーが当たると、ハンドル錠用フックが出て固定します。



#### 🙏 お願い

●本体が閉まっている状態のとき、ハンドルに開ける方向側の力が加わるとフックが開錠状態になるため、引戸を使用しないときは必ずシリンダー錠で施錠してください。

## (2) 本体パネルを開けるとき




- ① 本体パネル掛け側のハンドルを引いて静かに本体パネル掛けを開けます。ハンドルを引くとフックは自動で開錠されます。
- ② 本体パネル受けの受け台座を上げます。
- ③ ハンドルを持って、静かに本体パネル受けを開けます。

### お願い

- 受け台座を下げたまま開閉すると、破損の原因になります。開閉時には必ず受け台座を上げてください。

## 3-3 落とし棒の操作方法




- ① 落とし棒ツマミを持ち、落とし棒を少し上に持ち上げます。
- ② 落とし棒ツマミが縦溝の位置にくるように落とし棒を回します。
- ③ 縦溝に沿って落とし棒を下げます。

### お願い

- 引戸を固定する場合は、落とし棒が落とし棒受けに入っていることを確認してください。

## 3-4 施錠・解錠方法



①キーで施錠・解錠するには、図にしたがって操作します。

## 3-5 ご注意とお願い

### ⚠ 注意


●部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。異常作動したり破損して危険です。

### お願い

- シリンダーなどの錠に関する部品の交換は、お買あげの販売店(工事店)にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。なお、キーの作製を行なうためには、キー Noが必要です。キー Noは、英数字でキーに刻印していますので、「5 修理」の欄に控えてください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
- 本体パネル受けが閉まっているときは、必ず受け台座を下げてください。
- 受け台座を下げたまま開閉すると破損の原因になります。開閉時には、必ず受け台座を上げてください。

## 4 お手入れについて

### (1) 汚れの取り方




- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
- a. 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
  - b. 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

#### お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。


### (2) キズの補修



#### お願い

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

### (3) ローラー部品の清掃



- ①年に2~3回、ベースローラー，戸車の回りに付着したホコリをはらい落としてください。

#### お願い

- 市販の防錆潤滑油などを部品にふきかけないでください。封入してある潤滑油が流れ出して、動きが悪くなることがあります。


## 5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、「お客さま相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	
施工日	年 月 日
施工店名	
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
キーNo	

## 6 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
  - ・補修塗料  
誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。
  - ・南京錠取付金具  
南京錠を取付けたいときにご利用ください。
- 南京錠は別途市販品を購入してください。  
購入する場合は、下表のサイズに注意してください。



	サイズ
A	φ6mm~14mm
B	22mm以上
C	25mm以上

# ラングベールAL型・ST型 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	( )

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話	( )

株式会社 LIXIL

## 1. 保証者

株式会社LIXIL

## 2. 保証の対象者

当該商品の所有者

## 3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

## 4. 保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

## 5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。  
※注) 新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

## 6. 品質保証の免責事項

- 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
- ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
  - ② 取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不遵守による破損など)。
  - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
  - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさく裂、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起る腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

## 困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。



※商品の特性上二次元バーコードが貼られていない商品もあります。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード

UD065

NM2600724F  
200310A\_1007  
202507G\_1049