

新日軽 大型フェンスA型 (間柱式納まり) 取付説明書

取説番号 ME-74

注意事項


- 新日軽のアルミ製品はJISの表面処理規定を十分クリヤーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異状腐食をおこし思われるトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点を注意してください。
- ①モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けさせていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
 - ②モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。
抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
 - ③モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるのでその使用を避けさせていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
 - ④施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
 - ⑤アルミ製品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。
接触する場合にはビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
 - ⑥輸入木材には塩素イオン等の腐食成分が多く含まれているものがありますのでその使用は避けさせていただくか、アルミと接触する部分には木材に塗装するようにしてください。
 - ⑦腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしてさせていただくか、接触する部分を完全に養生してください。

梱包内容明細

名 称		梱 包 内 容
本体	A 型 (平地用)	本体 1 枚
柱	間 柱	○ 柱 1 本
	角柱(90°専用)	○ アンカーボルト 1 本
	角柱(角度自在)	○ 取付ビス(Φ5×10 l ト拉斯) .. 4 本
端 柱		※(端柱のみ 2 本)

基本納まり図

(間柱式)



基本寸法及び施工基準


呼称	高さ H	柱全長 A	埋込 B	本体寸法 C	独立基礎の場合(参考)		
					G 1	G 2	G 3
2009	900	1,120	220	830	180	180	450
2012	1,200	1,420	220	1,130	200	200	450
2015	1,500	1,770	270	1,430	250	250	450
2018	1,800	2,070	270	1,730	250	250	450

施工順序

1 間柱部・端柱部


〔間柱式〕

- ① 柱間の距離は、柱中心から中心まで2,000mmです。
- ② フェンス本体を柱のブラケットにビス($\phi 5 \times 10\ell$ トラス)で止めて下さい。
- ③ 1スパン組立てましたら、順次フェンスと柱を②と同じ要領で組立てます。
- ④ フェンス全体を組立てた後、フェンスの通りを確認し、柱をモルタルで固定して下さい。
- ⑤ フェンス端部は端柱を使用して下さい。




部分説明

(A) 角柱部 (90° 専用)



コーナーが90°(直角)の場合のみ使用できます。

(A) 角柱部 (角度自在)



任意の角度に使用できます。
(取付後、鋳物部のビスを本締めして下さい。)



新日軽株式会社



大型フェンスA型 (自在柱式納まり) 取付説明書

取説番号 ME-74

注意事項

新日軽のアルミ製品はJISの表面処理規定を十分クリヤーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異状腐食をおこし思わぬトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点を注意してください。


- ①モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けさせていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- ②モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。
- ③抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- ④モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるのでその使用を避けさせていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ⑤施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- ⑥アルミ製品と鋼板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。
接触する場合にはビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- ⑦輸入木材には塩素イオン等の腐食成分が多く含まれているものがありますのでその使用は避けてください。アルミと接触する部分には木材に塗装するようにしてください。
- ⑧腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただき、接触する部分を完全に養生してください。

梱包内容明細

名 称		梱 包 内 容
本体	A型(平地用)	本 体 1 枚
	A型(傾斜地用)	本 体 1 枚
柱	自在 柱	<ul style="list-style-type: none"> ○ 柱……………1本 ○ 上部固定金具……………1コ ○ 下部固定金具……………1コ ○ M8×25ℓ六角ボルト………2本 ○ M8用平座金……………2コ ○ 連結部品……………2コ ○ 取付ビス(Φ5×10ℓトラス)…4本 ○ アンカー棒……………1本
別 売 部 品	エンドキャップ	<ul style="list-style-type: none"> ○ エンドキャップ……………4コ ○ 取付ビス(Φ5×10ℓトラス)…4本
	格子付コーナー継手	<ul style="list-style-type: none"> ○ 格子付コーナー継手……………1本 ○ 取付ビス(Φ5×10ℓトラス)…4本
	傾斜継手	<ul style="list-style-type: none"> ○ 傾斜継手……………2コ ○ 取付ビス(Φ5×10ℓトラス)…4本
	自在柱についている連結部品の予備	<ul style="list-style-type: none"> ○ 連結部品……………2コ ○ 取付ビス(Φ5×10ℓトラス)…4本

基本納まり図

(自在柱式)



基本寸法及び施工基準

呼称	高さ H	柱全長 A	埋込 B	本体寸法 C	独立基礎の場合(参考)		
					G 1	G 2	G 3
2009	900	1,120	220	830	180	180	450
2012	1,200	1,420	220	1,130	200	200	450
2015	1,500	1,770	270	1,430	250	250	450
2018	1,800	2,070	270	1,730	250	250	450

施工順序

1 一般部（傾斜部）・エンド部

〔自在柱式〕

大型フェンスA型(傾斜地用)は自在柱式納まり時の勾配部及び水平部どちらでも使用できます。勾配部は40°まで可能です。


①柱を2,000mm以内の間隔で建て込んで下さい。（その場合、柱はフェンス本体連結部から300mm以内になるよう建て込んで下さい。）

②フェンス本体を連結部品で連結しながら固定金具で柱に固定して下さい。

（注：長穴が明いている方が下部固定金具です。）


③フェンスを組み立てた後、フェンスの通りを確認し、柱をモルタルで固定して下さい。

④フェンス端部はエンドキャップを取付けて下さい。




部分説明

A コーナー部



コーナー部は、柱2本建てとし、格子付コーナー継手を取付けて下さい。（取付後、鋳物部のビスを本締めして下さい。）

B 角度変換部



角度変換部は、柱2本建てとし、傾斜継手を取付けて下さい。この場合、格子間隔は110mm以下になるよう胴縁を切り詰めて調整して下さい。（取付後、鋳物部のビスを本締めして下さい。）



新日軽株式会社