

# LIXIL

## ブラケット LEDポーチライト (LPK-11型)

## 取付説明書

保管用

お客様へ

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。  
この取付説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。



### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)


**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### 警告


**必ず守る**

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店、工事店にご相談ください。


**分解禁止**

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

### 注意


**必ず守る**

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。


**必ず守る**

●お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと、感電の原因となる場合があります。


**禁止**

●器具配線やコネクタを過度な力で引っ張らない

充電部露出による感電の原因となる場合があります。

### ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

### 仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境
AC100V	50/60Hz	7.1W	0.13A	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)  
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

### 警告

#### ■ 取付面

● 次のような場所には取り付けない


火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

浴室などの湿気の多い場所


補強のない場所  
(ベニヤ板や石こうボードなど)



禁止



天井面



据置取付



取付面が本体パッキンより小さい場所




◎この器具は防雨型・壁面取付専用です。

#### ■ 壁スイッチ

● 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。



必ず守る

#### ■ その他

● 器具の取り付けは、説明書に従い確実に  
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

● 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

● 電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

● 器具表示の指定方向に取り付ける

指定方向以外の場合、火災、感電のおそれがあります。

● 取付面と本体パッキンのスキマおよび  
パッキン外周部にシール剤を塗る

本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。



パッキン外周部にもシール剤を塗る

シール剤

防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



アース線  
接続

● 接地工事は、電気設備の技術基準に従い  
確実にを行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

### 注意



禁止

● 温度の高くなるものの近くに取り付けない

火災の原因となることがあります。

◎ガス機器やその排気筒の近くに取り付けしないで下さい。


### 施工前のご確認事項

● 壁スイッチを設けることをおすすめします。  
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。

● ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、  
スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

## 取り付け前の準備



- カバーを取り外す
- ①取付ネジ（2本）をゆるめる
- ②カバーを押し上げながら、
- ③ゆっくりと本体から引きはなす



## 付属部品



□木ネジ（本体内にテープで（2本）（貼り付けています。）




# 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

取付方向指定表示に従い、付属の木ネジ（2本）で

## 1 本体を取り付ける

取付ピッチ 270mm




端子台に

## 2 電源線を接続する

- ①電源線を下図のように加工する



- ②電源線を端子台に差し込む




- ③接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。

## 3 カバーを取り付ける

- ①カバーツバ部を上部バネに押し当てる。



- ②カバーを上部バネに押し当てながら下部バネに押し込む。
- ③取付ネジ（2本）を確実に締め付ける。




- 取り付け後カバーにガタツキが無いことを確認ください。

# LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけ交換できます


- LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
- 交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。



**交換方法** 注) 交換作業前に、必ず電源を切ってください。


## 1 カバーを取り外す

取付ネジ（2本）をゆるめ、カバーを押し上げながら、ゆっくりと本体から引きはなす




## 2 LEDユニットを交換する


① プラスドライバーでLEDユニットを固定しているネジ（2本）を外す



② コネクタの接続を解除する



③ 交換用LEDユニットのコネクタを接続する



④ 交換用LEDユニットを左図（2の①）の向きでネジ（2本）にてしっかりと固定する

## 3 カバーを取り付ける

3ページ「照明器具を取り付ける 3」参照

# お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

# ● <照明器具> 安全チェックシート ●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目		点検結果（該当には○）					処置手順
		/	/	/	/	/	
<p>このような症状はありませんか</p>	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3. カバーなどに変色・変形がある。						
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード

**Z463**

201302A\_1009