


■ 梱包明細

※取り付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(プッシュプルA型)

名 称	入数	詳 細
外側把手	1個	A型 シルバー/ブラック
内側把手	1個	シルバー/ダークブラウン
内側把手カバー	上1個 下1個	シルバー/ダークブラウン
空錠ケース	1個	
取付小ネジセット	1袋	M5×30皿小ネジ/4本 M4×18皿小ネジ/2本




■ プッシュプルA型

- ① ケースを勝手に合せて取付小ネジにて取り付けてください。(ラッチの背を室外側に向けて取り付けてください。)
- ② 外側把手を取り付けてください。
- ③ プッシュプルはケース操作部が上側のみとなっています。操作部がついている方を上にして取り付けてください。逆にすると作動しません。
- ④ 内側把手を取付小ネジにて取り付けてください。
- ⑤ 内側把手カバーを下記「カバー取付方法」に従って取り付けてください。
- ⑥ 全ての取り付け完了後作動確認をしてください。
- ⑦ 本製品には施工用の養生がされています。工事終了後、養生をはがして施主様にお引き渡してください。
- ⑧ 養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

■ 梱包明細

※取り付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(プッシュプルB型)

名 称	入数	詳 細
外側把手	1個	B型 シルバー/ブラック
内側把手	1個	シルバー/ダークブラウン
内側把手カバー	上1個 下1個	シルバー/ダークブラウン
空錠ケース	1個	
取付小ネジセット	1袋	M5×30皿小ネジ/4本 M4×18皿小ネジ/2本




■ プッシュプルB型

- ① ケースを勝手に合せて取付小ネジにて取り付けてください。(ラッチの背を室外側に向けて取り付けてください。)
- ② 外側把手を取り付けてください。
- ③ プッシュプルはケース操作部が上側のみとなっています。操作部がついている方を上にして取り付けてください。逆にすると作動しません。
- ④ 内側把手を取付小ネジにて取り付けてください。
- ⑤ 内側把手カバーを下記「カバー取付方法」に従って取り付けてください。
- ⑥ 全ての取り付け完了後作動確認をしてください。
- ⑦ 本製品には、施工用の養生および傷防止用の保護紙が付いています。保護紙はハンドル取り付け後、不要となります。取り付け後、紙が残らないように取り外してください。工事終了後、養生をはがして施主様にお引き渡してください。
- ⑧ 養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

■ 梱包明細

※取り付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(プッシュプル2型)

名 称	入数	詳 細
外側把手	1個	2型 シルバー/ブラック
内側把手	1個	シルバー/ダークブラウン
内側把手カバー	上1個 下1個	シルバー/ダークブラウン
空錠ケース	1個	
取付小ネジセット	1袋	M5×30皿小ネジ/4本 M4×18皿小ネジ/2本




■ プッシュプル2型

- ① ケースを勝手に合せて取付小ネジにて取り付けてください。(ラッチの背を室外側に向けて取り付けてください。)
- ② 外側把手を取り付けてください。
- ③ プッシュプルはケース操作部が上側のみとなっています。操作部がついている方を上にして取り付けてください。逆にすると作動しません。
- ④ 内側把手を取付小ネジにて取り付けてください。
- ⑤ 内側把手カバーを右記「カバー取付方法」に従って取り付けてください。
- ⑥ 全ての取り付け完了後作動確認をしてください。
- ⑦ 本製品には施工用の養生がされています。工事終了後、養生をはがして施主様にお引き渡してください。
- ⑧ 養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

プッシュプルA型B型2型共通

カバー取付方法(A部詳細図)

- 注意: カバーを逆に取り付けますと錠前が動きません。(誤って取り付けた場合は下記の「取付修正方法」に従って取り付け直してください。)
- ・ AツメとA溝、B突起とB溝を合わせるようにして水平にスライドさせ、AツメがC部にはまり込むように奥まで入れてください。
 - ・ カバーは裏面にNR上、NR下と刻印の入っている2種類があります。内側台座(NR上)にはNR上、内側台座(NR下)にはNR下のカバーを装着してください。



カバー裏面詳細図



カバー取付修正方法

誤って取り付けた場合以下の方法で取り外して正しい側へ取り付け直してください。

