

■取付け手順

1. ケースの取付け方法

●①ハサミナットをケース切り欠き穴に挿入し、②ケースを③取付けねじ(M4×12)で取り付けます。

2. 内外化粧板の取付け方法

1) ④外側化粧板の⑤ガイドピンが、⑥ケース穴(A)に入るように挿入します。


2) ⑧内側化粧板の⑩サムターンを上げて、⑦ケース穴(B)に入るように挿入し、⑨取付けねじ(M4×14)で仮止めしてください。

3) ⑩サムターンがスムーズに動くように④、⑧内外化粧板の位置を調整し、⑨取付けねじ(M4×14)をしっかりと締めてください。

■調整方法

●引手錠は固定になりますので、調整はできません。調整する場合は、縦枠側の受けで行ってください。
※本錠は安全装置付きのため、⑫トリガーを押し込まないと、⑩サムターンによる「開」「閉」操作ができません。

1. ケースの取付け方法



2. 内外化粧板の取付け方法

