

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。


■取付け順序

- リニア用ハンガー、リニア用ハンガースペーサー (2枚)を重ね、同梱の六角ボルト、スプリングワッシャーで本体に取付けてください。
- ※リニア用ハンガーは、背中が室外側になるように取付けてください。(下図取付け方向参照)
- ※リニア用ハンガーには穴形状が異なった2種類のハンガーがあります。穴形状が長穴のリニア用ハンガーを召合せ側に取付けてください。(ドア本体の室内外の区別は、召合せの形状で判断してください。室内側には煙返しがついています。)
- ※ボルトがゆるまないようにスパナでしっかり固定してください。


■リニア用ハンガー詳細図

(戸先用)

(召合せ用)




※背中が室外側になるように取付けてください。



■タッチ/ノータッチ切替えキーシステムの場合


【給電ケーブルAの場合】

■給電ケーブルA (ドア本体側)



【給電ケーブルBの場合】


■給電ケーブルB (ドア本体側)



- ①戸先側リニア用ハンガーの戸先側の六角ボルトを締込む前に、給電ケーブル固定金具を差込み共締めしてください。(図-1)  
(給電ケーブル固定金具は本体に同梱されています。)
- ②給電ケーブル固定金具が以下のように取付けられているか必ず確認してください。(図-2)
  - 六角ボルトの差込み部の奥まで差込んでいること
  - ドア本体に対して平行に取付けられていること

●リニア用ハンガーに直接給電ケーブルを取付けるため、事前に取付ける給電ケーブル固定金具はありません。

(図-1)



(図-2)

