

サンフラワーウッドディー 組立施工マニュアル [NO] ME-1565

梱包明細

● パネルセット

梱包明細	
TKJTP07■	前面パネル(上) L=1109①, 前面パネル(下) L=1064①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各①
TKJTP12■	前面パネル(上) L=1564①, 前面パネル(下) L=1519①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各①
TKJTP17■	前面パネル(上) L=2018①, 前面パネル(下) L=1973①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各①
TKJTP26■	前面パネル(上) L=2927①, 前面パネル(下) L=2882①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各① コーナーキャップCY-1756②
TKJTP08■	前面パネル(上) L=1200①, 前面パネル(下) L=1155①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各① ダッキヤキャップCY-1482②
TKJTP13■	前面パネル(上) L=1700①, 前面パネル(下) L=1655①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各①
TKJTP18■	前面パネル(上) L=2200①, 前面パネル(下) L=2155①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各①
TKJTP28■	前面パネル(上) L=3200①, 前面パネル(下) L=3155①, 側面パネル(上) L=295 RL各①, 側面パネル(下) L=253 RL各①

● 鋳物フレーム

梱包明細	
TKJTST	側面補強材 RL各①
TKJTSR	中央補強材 ①


● 床材

梱包明細	
TKJTY07	前面アングルL=1027 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=1017④ 六角ボルトM6x60②, M6x40②, スプリングフッシャーM6④平フッシャー④ ナットM6④, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑩, フッシャーM6⑥ コーチスクリューφ6x70⑥, トスビスφ4x30⑧, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY08	前面アングルL=1118 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=1108④ 六角ボルトM6x60③, M6x40③, スプリングフッシャーM6⑥平フッシャー⑥ ナットM6⑥, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑫, フッシャーM6⑧ コーチスクリューφ6x70⑧, トスビスφ4x30⑫, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY12	前面アングルL=1482 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=1472④ 六角ボルトM6x60③, M6x40③, スプリングフッシャーM6⑥平フッシャー⑥ ナットM6⑥, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑫, フッシャーM6⑧ コーチスクリューφ6x70⑧, トスビスφ4x30⑫, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY13	前面アングルL=1618 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=1608④ 六角ボルトM6x60③, M6x40③, スプリングフッシャーM6⑥平フッシャー⑥ ナットM6⑥, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑫, フッシャーM6⑧ コーチスクリューφ6x70⑧, トスビスφ4x30⑫, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY17	前面アングルL=1936 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=1926④ 六角ボルトM6x60④, M6x40④, スプリングフッシャーM6⑧平フッシャー⑧ ナットM6⑧, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑭, フッシャーM6⑩ コーチスクリューφ6x70⑩, トスビスφ4x30⑯, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY18	前面アングルL=2118 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=2108④ 六角ボルトM6x60④, M6x40④, スプリングフッシャーM6⑧平フッシャー⑧ ナットM6⑧, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑭, フッシャーM6⑩ コーチスクリューφ6x70⑩, トスビスφ4x30⑯, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY26	前面アングルL=2845 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=2835④ 六角ボルトM6x60④, M6x40④, スプリングフッシャーM6⑧平フッシャー⑧ ナットM6⑧, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑭, フッシャーM6⑩ コーチスクリューφ6x70⑩, トスビスφ4x30⑯, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①
TKJTY28	前面アングルL=3118 上下各①, 側面アングル(上) L=254 RL①, 下棟L=3108④ 六角ボルトM6x60④, M6x40④, スプリングフッシャーM6⑧平フッシャー⑧ ナットM6⑧, テクスビスφ4x16⑧, トスビスφ4x10⑭, フッシャーM6⑩ コーチスクリューφ6x70⑩, トスビスφ4x30⑯, ブテクスφ4x10④ 施工マニュアルME-1565①


加工図

● 側面パネル(上用)

<左用>




<右用>




● 側面パネル(下用)

<左用>



<右用>




組立手順

* 完成品の状態では軸体に取り付けできません。ご注意ください。

1. 本体組立


- 側面補強材 中央補強材に下棟をトラスビスφ4x30で固定してください。
- 側面補強材 中央補強材へ、前面アングル上下共に
トラスビスφ4x10で固定してください。側面アングルも同様に
側面補強材にトラスビスφ4x10で固定してください。



2. 側面パネルの組立

- 側面パネル下用を側面補強材にテクスビスφ4x13で固定してください。
- 側面パネル上用を側面補強材にテクスビスφ4x13で固定してください。
側面パネルには上下とも左右(外観視)あります。

* 加工図 参照のこと




2. 軸体への取付

- 花台の取付位置を決定して、コーチスクリューφ6x70で固定してください。

△ 注意


- コーチスクリューの下孔はφ4.5 深さ50mm以下にしてください。
- コーチスクリューの下孔にはコーティング材を充填してください。




組立手順

4. 前面パネルの取付

- 前面パネル下用に小口キャップをトラスビスφ4x10で固定してください。
- 前面パネル下用に六角ボルトM6x40とM6ナットで固定してください。
- 前面パネル下用を取り付け後、前面パネル上用を
六角ボルトM6x60とM6ナットで固定してください。
- 前面パネルを取り付け終わったら、コーナーキャップを
はめ込み、皿テクスビスφ4x13で
固定してください。



納まり図 (S=1/6)




木造住宅用アルミ製花台 施工の手引き

■ 禁止事項ならびにご注意

- ⚠️** アルミサッシの枠には、直付けすることはできませんので軸体付けで施工してください。
- ⚠️** 木造住宅用アルミ製花台は、そのままではRC・鉄骨造ALC外壁には施工できません。
- ⚠️** 花台の切り詰め以外の改造は絶対にしないでください。


■ 花台の組み立て・取り付け上の留意点（参照図については現物とは異なります）

- 建築図面等から柱・間柱・窓台などの位置・寸法・外装材・下地材の寸法を確認してください。
- 付属の部品・ねじ、または指定された部品・ねじ類を必ず使用してください。
- 組立て説明書にしたがって組み立ててください。特にねじ類は確実に締め付けてください。
- 補強材は柱位置に確実に取付けてください。
- 取付けの木ねじの柱へのねじ込み長さは、30mm以上になるようにしてください。（図-A参照）
- 木ねじの取付け位置は、柱の端部にならないよう、また外装材の端部にならないようにしてください。（図-B参照）




外装材や下地材が厚い場合には、付属の木ねじでは、
ねじ込み長さが不足する場合があります。
このような場合には、メーカーのカタログ・説明書を
確認するか、メーカーに問い合わせてください。

- ねじ止めは確実に締め付けてください。（図-C参照）
- 外壁に下穴を明ける場合、柱まで穴を明けないようにしてください。ねじの支持力が激減します。（図-D参照）
- 外装材に明けた穴には補強材をねじ止めする際、コーキング材を充填して漏水を防止してください。（図-E参照）



- サイディング通工法の場合、花台の取付け位置に胴縫があることを確認してください。（図-F参照）
- 発砲材を充填または貼り合わせた金属サイディングの場合には、その上から取付けないでください。（図-G参照）
サイディングがくぼんで意匠を損なったり、窓手すりのガタツキの原因になります。



あらかじめ胴縫下地材を入れておくように
建築施工業者と相談しておいてください。

- 施工後、各部の締め忘れや緩みがないか、よく確認してください。
- 窓内側から、笠木を強くゆすり、ガタツキや緩みがないかよく確認してください。
- 検査される人は安全に十分ご注意ください。